



Belagsname: Sikafloor®-302 W
Belagsgruppe: Polyurethan
Hersteller Adresse: Sika Schweiz AG
 Tüffenwies 16
 CH-8048 Zürich
<http://www.sika.com>

- Materialbeschreibung:** 2-komponentige, lichtechte Deckversiegelung auf Polyurethan-Basis. Geeignet für Innenanwendung.
- Eigenschaften:** Geruchsarm, reinigungsfreundlich, fugenlos
- Oberfläche:** Glatt, seidenmatt
- Wichtige Hinweise:** Bitte fragen Sie die technische Abteilung der Sika Schweiz AG, Zürich

Baufeinreinigung

Scheuern mit blauem Pad anschliessend absaugen, spülen, erneut absaugen und trocknen lassen.
 Produkt: TASKI Jontec 300, ♦ 1 – 3%

Die Systemwahl hängt von der Grösse der Fläche, der Nutzung, sowie der Grundbehandlung ab.

Grundbehandlung		Unterhaltsreinigung		Zwischenreinigung		Grundreinigung	
Methode	Produkt	Methode	Produkt	Methode	Produkt	Methode	Produkt
Beschichten <i>Gerät:</i> e.g. TASKI ProSpeed	Jontec -Matt* -Luna -Eternum -Resitol* ♦ 100%	Staubwischen <i>Gerät:</i> TASKI Lamello TASKI Florzip	kein	Top stripping (in)direkte Methode <i>Maschine:</i> Scheuersaugma. oder Einscheibenma. und Wassersauger <i>Werkzeug:</i> blauer Pad	Jontec Forward ♦ 5%	Nassscheuern u. Nasssaugen indirekte Methode <i>Maschine:</i> Scheuersaugma. oder Einscheibenma. und Wassersauger <i>Werkzeug:</i> blauer Pad	Jontec No1 ♦ 10%
		Nasswischen direkte Methode <i>Gerät:</i> Mopp System	Jontec 300 ♦ 0.5-2% Jontec Extra ♦ 0.5-2% Jontec Tensol ♦ 0.5-2%	und Beschichten <i>Gerät:</i> e.g. TASKI ProSpeed	Jontec -Matt* -Luna -Eternum -Resitol* ♦ 100%		
Nasswischen/ Wischpflege <i>Gerät:</i> Mopp System	Jontec -Tensol ♦ 10-20% Jontec -Extra ♦ 25-50%	Staubwischen <i>Gerät:</i> TASKI Lamello TASKI Florzip	kein	Nasswischen indirekte Methode <i>Gerät:</i> Mopp System	Jontec Forward ♦ 5%	Nassscheuern u. Nasssaugen indirekte Methode <i>Maschine:</i> Scheuersaugma. oder Einscheibenma. und Wassersauger <i>Werkzeug:</i> blauer Pad	Jontec No1 ♦ 10%
		Nasswischen direkte Methode <i>Gerät:</i> Mopp System	Jontec Tensol ♦ 0.5-2% Jontec Extra ♦ 0.5-2%	Scheuersaugen indirekte Methode <i>Werkzeug:</i> roter oder contact Pad			
		Scheuersaugen direkte Methode <i>Werkzeug:</i> roter oder contact Pad					

♦ = Produktdosierung

* Empfohlen beim Einsatz von Händedesinfektionsmittel

Weitere Informationen finden Sie in den Methodenkarten, Produkteinformationen, Pflegeanleitungen oder unserer Homepage www.diversey.com. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie Ihren Diversey Kundenberater. Diese Pflegeanleitung wurde in Zusammenarbeit mit dem oben genannten Belagshersteller / Auftraggeber erarbeitet. Aus diesen Empfehlungen können keine Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Grundbehandlung		Unterhaltsreinigung		Zwischenreinigung		Grundreinigung	
Methode	Produkt	Methode	Produkt	Methode	Produkt	Methode	Produkt
Nasswischen <i>Gerät:</i> Mopp System	keine	Staubwischen <i>Gerät:</i> TASKI Lamello TASKI Florzip Nasswischen direkte Methode <i>Gerät:</i> Mopp System Scheuersaugen direkte Methode <i>Werkzeug:</i> roter oder contact Pad	kein Jontec 300 ◆ 0.5-2%	Nasswischen indirekte Methode <i>Gerät:</i> Mopp System Scheuersaugen indirekte Methode <i>Werkzeug:</i> roter oder contact Pad	Jontec 300 ◆ 5%	Nassscheuern u. Nasssaugen indirekte Methode <i>Maschine:</i> Scheuersaugma. oder Einscheibenma. und Wassersauger <i>Werkzeug:</i> blauer Pad	Jontec Forward ◆ 5%

◆ = Produktdosierung

Glatte Oberflächen

Jedoch nicht geeignet für Reinnräume mit hohen Anforderungen an die Raumluftqualität

Beschichten <i>Gerät:</i> e.g. TASKI ProSpeed	Jontec -Matt* -Luna -Eternum -Resitol* ◆ 100%	Staubwischen <i>Gerät:</i> TASKI Lamello TASKI Florzip Nasswischen direkte Methode <i>Gerät:</i> Mopp System Scheuersaugen direkte Methode <i>Werkzeug:</i> roter oder contact Pad	kein Jontec 300 ◆ 0.5-2%	<i>Spray Pflege:</i> TASKI omni system <i>Werkzeug:</i> roter Pad <i>Zwischenreinigung:</i> TASKI omni system <i>Werkzeug:</i> roter Pad	JD OmniSpray ◆ 100% JD OmniStrip ◆ 50%	Nassscheuern u. Nasssaugen indirekte Methode <i>Maschine:</i> Scheuersaugma. oder Einscheibenma. und Wassersauger <i>Werkzeug:</i> blauer Pad	Jontec No1 ◆ 10%
--	--	---	------------------------------------	---	---	--	---------------------

◆ = Produktdosierung

* Empfohlen beim Einsatz von Händedesinfektionsmitteln

Weitere Informationen finden Sie in den Methodenkarten, Produkteinformationen, Pflegeanleitungen oder unserer Homepage www.diversey.com. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie Ihren Diversey Kundenberater. Diese Pflegeanleitung wurde in Zusammenarbeit mit dem oben genannten Belagshersteller / Auftraggeber erarbeitet. Aus diesen Empfehlungen können keine Haftungsansprüche abgeleitet werden.